

06 LAUFWERKE FÜR MUSIK-SPEICHERMEDIEN

CD, CD MP3/WMA, SD-KARTE MP3/WMA/ USB-LAUFWERK TIPPS UND INFORMATIONEN



Das MP3-Format (Abkürzung für MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer 3) und das WMA-Format (Abkürzung für Windows Media Audio und Eigentum von Microsoft) sind Komprimierungsnormen für Audiodaten, mit denen sich auf ein und derselben CD mehrere Dutzend Musikdateien speichern lassen.



Um eine CDR oder eine selbst gebrannte CDRW abspielen zu können, wählen Sie zum Brennen vorzugsweise die Normen ISO 9660 Level 1, 2 oder Joliet.

Wenn die CD in einem anderen Format gebrannt wurde, wird sie möglicherweise nicht korrekt abgespielt.

Es empfiehlt sich, auf ein und derselben CD stets die gleiche Brenn-Norm mit der kleinstmöglichen Geschwindigkeit (maximal 4-fach) zu verwenden, um eine optimale akustische Qualität zu erzielen.

Im besonderen Fall einer Multi-Session-CD empfiehlt sich die Joliet-Norm.



Das Autoradio spielt nur Audio-Dateien mit der Erweiterung ".mp3" mit einer Abtastrate von 8 Kbps bis 320 Kbps und der Erweiterung ".wma" mit einer Abtastrate von 5 Kbps bis 384 Kbps. Es unterstützt auch den VBR-Modus (Variable Bit Rate). Alle anderen Dateitypen (.mp4, .m3u...) können nicht gelesen werden.



Es empfiehlt sich, die Dateinamen auf weniger als 20 Zeichen zu beschränken und keine Sonderzeichen (z.B.: " " ? ; ù) zu verwenden, um Probleme bei der Wiedergabe oder Anzeige zu vermeiden.



Verlassen Sie beim Abspielen der "SD-Karte" oder des "USB"-Geräts den SD-Karten- oder USB-Modus, bevor Sie die SD-Karte oder das USB-Gerät entfernen.



Um einem möglichen Diebstahl vorzubeugen, entfernen Sie die SD-Karte oder den USB-Gerät, wenn Sie das Fahrzeug mit offenem Verdeck verlassen.

AUSWÄHLEN/HÖREN CD, MP3-CD/WMA-CD, MP3/WMA SD-KARTE/USB-LAUFWERK

Kompatible Medien sind: MP3-CD, SD-Karte oder periphere USB-Geräte.

- 1** Legen sie die Audio- oder MP3-CD in das Laufwerk, die SD-Karte in das Kartenlaufwerk oder das periphere USB-Gerät in das USB-Laufwerk. Die Wiedergabe beginnt automatisch.



! Unter Medien-Menü erscheint die Liste mit den Titeln oder den MP3/WMA Dateien.

- 2**  Drücken Sie auf diese Taste.



- 3**  Wenn der Bildschirm "MEDIA" angezeigt wird, drehen Sie den Ring nach oben oder unten, um je nach compatiblen Medium das vorige oder nächste Element zu wählen.



- 4**  Drücken Sie auf die Taste MEDIA.



- 5**  Drücken Sie erneut auf die Taste MEDIA oder wählen Sie die Funktion Medien-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

MEDIEN-MENÜ



- 6**  Wählen Sie die Funktion "Medium wählen" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

MEDIUM WÄHLEN



- 7**  Wählen Sie das gewünschte Musikmedium: Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Wiedergabe startet.



! Wiedergabe und Anzeige einer MP3/WMA CD können vom Brennprogramm und/oder den benutzten Einstellungen abhängen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre CDs im Format ISO 9660 zu brennen.

06 LAUFWERKE FÜR MUSIK-SPEICHERMEDIEN

WIEDERGABE EINER VIDEO-DVD

- 1 Legen Sie die DVD ins Laufwerk. Die Wiedergabe beginnt automatisch.



- 2 Wenn die DVD nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf die Taste MODE, um den Bildschirm "MEDIA" aufzurufen, auf den die DVD angezeigt wird.



- 3 Drücken Sie auf die Taste MEDIA, um jederzeit Zugang zum DVD Menü oder zu den Funktionen im Medien-Menü zu erhalten, mit denen sich die Video-Einstellungen vornehmen lassen (Helligkeit/Kontrast, Bildformat...).



-  Mit dem in 4 Richtungen beweglichen Steuerteil und dem Chromring lässt sich der Cursor der DVD bewegen. Das Kapitel wird durch Druck auf die Taste ► oder ◀ gewechselt.

-  Wählen Sie das gewünschte Video-Medium ("DVD-Video", "Externes Gerät (AV)"). Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Wiedergabe beginnt.

EINGANG FÜR EXTERNE GERÄTE (AUX) BENUTZEN AUDIO-/VIDEO-CINCHKABEL NICHT MITGELIEFERT

- 1 Schließen Sie das mobile Gerät (MP3-Laufwerk, Videokamera, Fotoapparat...) über ein KLINKE/CINCH-Audiokabel an den Cinchstecker (weiß und rot für Audio; rot und gelb für Video) im Handschuhfach an.

- 2 Drücken Sie auf die Taste MEDIA und drücken Sie dann ein zweites Mal auf die Taste oder wählen Sie die Funktion Medien-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.



-  Wenn der Aux-Eingang nicht aktiviert ist, wählen Sie "Verwaltg. ext. Gerät (AUX)", um ihn zu aktivieren.

- 3 Wählen Sie "Medium wählen", dann "Externes Gerät (AV)" und drücken Sie zum Aktivieren auf OK.



EXTERNES GERÄT



- 4 Wählen Sie das Musikmedium AUX und drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Wiedergabe startet automatisch.



-  Anzeige und Betätigung der Bedienelemente erfolgen über das mobile Gerät.

JUKEBOX CD AUF FESTPLATTE, USB-STICK, SD-KARTE KOPIEREN

1



Legen Sie eine Audio- /MP3-CD, einen USB-Stick oder eine SD-Karte ein.



!

Überprüfen Sie, ob das aktive MEDIUM das richtige für den benutzten Träger (CD, USB oder SD) ist.

2



Drücken Sie auf die Taste MEDIA. Drücken Sie dann noch einmal auf die Taste MEDIA oder wählen Sie Medien-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.



3



Wählen Sie "Jukebox-Verwaltung", dann "Titel hinzufügen" und drücken Sie bei jedem Schritt zur Bestätigung auf OK.

TITEL HINZUFÜGEN



4



Wählen Sie beispielsweise "Titel von MP3-Disc hinzufügen" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

TITEL VON MP3-DISC HINZUFÜGEN



5



Wählen Sie die gewünschten Titel, dann "Auswahl kopieren", oder wählen Sie alle Titel mit "Alles kopieren".



6



Wählen Sie "Neuer Ordner", um einen neuen Ordner anzulegen, oder wählen Sie einen bestehenden (zuvor angelegten) Ordner.

NEUER ORDNER



7



"Möchten Sie die Titel, die kopiert werden sollen, umbenennen?": Wählen Sie "Ja", um sie zu ändern, oder "Nein".

JA NEIN



8



Zum Kopieren einer MP3-CD wählen Sie anschließend "Echtzeit-Kopieren", "Schnelles Kopieren"/"Hohe Qualität (192 kbit/sek)" oder "Standardqualität (128 kbit/sek)" und dann "Kopieren starten".



9




Bestätigen Sie die entsprechende Meldung durch Druck auf "OK", um den Kopiervorgang zu starten.

OK



JUKEBOX ALBUM UMBENENNEN ODER LÖSCHEN

1 Wiedergabe von einer anderen Quelle als der Jukebox aktivieren (CD, Radio, usw...).

2  Drücken Sie auf die Taste MEDIA.



3  Drücken Sie erneut auf die Taste MEDIA oder wählen Sie das Medien-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.



4  Wählen Sie die Funktion "Jukebox-Verwaltung" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

JUKEBOX-VERWALTUNG



5  Wählen Sie "Inhalt ändern" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.

INHALT ÄNDERN




JUKEBOX JUKEBOX HÖREN

1  Drücken Sie auf die Taste MEDIA. Drücken Sie erneut auf die Taste MEDIA oder wählen Sie das Medien-Menü und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.



! Prüfen Sie, ob das aktive Medium auch wirklich ein anderes als die Jukebox ist, um einen Titel/ein Verzeichnis umbenennen oder löschen zu können.

2  Wählen Sie "Jukebox-Verwaltung" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.



3  Wählen Sie "Play-Optionen" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Wählen Sie "Ordner & Titel" oder "Playlisten" und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.



☼ Drücken Sie auf die Taste ESC, um zur ersten Datei zurückzukehren. In der Jukebox können Playlisten angelegt werden. Medien-Menü> Jukebox-Verwaltung> Neue Playliste anlegen. Fügen Sie die gewünschten Titel einen nach dem anderen hinzu und speichern Sie dann die Änderung. Es muss nun der Playmode "Playlisten" gewählt werden.